

Manuál pro kruhy, žebřík, houpačky a vzpěru H1

Komplementace kruhů:

- Provlékněte lano tam a zpět skrz uzlovou spojku dle obrázku níže. Na konci uvažte pojišťovací uzlík.



Komplementace houpačky:

Houpačku lze používat dvěma způsoby


1. *Složitější varianta* – houpačka je bez dřevěných bočnic (v takovém případě stačí lano upevnit přímo na sedák a zajistit pojišťovacím uzlíkem)
2. *Lehčí varianta* – houpačka má bočnice, ve kterých je uchycené lano.

Sestavení lehčí varianty houpačky:

1. Houpačka vám přijde v rozloženém stavu a skládá se z těchto dílů: 4 vruty, deska, 2 bočnice a 2 lana.
2. Nejprve zkompletujte sedátko podle obrázku níže, nebo se podívejte na náš [video manuál](#) pro podrobnější návod.



3. Poté navažte lano podle ukázky na obrázku níže. Pomocí pěti děr na každé straně lze jednoduše a rychle nastavit požadovanou výšku houpačky.



4. **Bezpečnostní opatření:** Spodní uzel slouží jako pojistka, která zabraňuje vyvléknutí lana.


Lanový žebřík a houpačka poma:

Lanový žebřík je již plně smontovaný, takže ho můžete okamžitě začít používat. Podobně i houpačka Poma nevyžaduje žádné složité instalace – je připravena k použití hned po vybalení.

Pro zavěšení těchto produktů (lanového žebříku a houpačky Poma) stačí je jednoduše upevnit na šprušle panelu, což je popsáno v následující kapitole.

Zavěšení žebříku, houpaček a kruhů na šprušle panelu:

1. Pro uvázání horní části lana za šprušli použijte **lodní uzel**, jak je znázorněno na obrázku níže. Můžete se také inspirovat našim [videem](#).



2. Nastavte délku lana tak, aby balanční deska byla ve výšce **alespoň 35 cm**.
3. Před použitím pořádně dotáhněte uzel a na zbývající konec lana udělejte jednoduchý pojistný uzlík, jak je ukázáno na dalším obrázku.



UPOZORNĚNÍ: Lano pravidelně kontrolujte – minimálně jednou za tři měsíce prověřte, zda v místech tření (uzly, spoje s dřevěnými díly) nedošlo k poškození lana.

Balanční pomůcky budete nejčastěji zavěšovat na hrazdu. Pro zvýšení nosnosti hrazdy **na 70 kg** namontujte vzpěru H1.


Montáž vzpěry hrazdy H1

Před použitím je nutné vzpěru správně sestavit. V balení najdete **4 ukotvovací díly na panel** a **2 středové díly**.


1. Vezměte **2 ukotvovací díly** a **1 středový díl** – složením získáte jednu část vzpěry.
2. Stejný postup opakujte pro druhou část vzpěry.
3. Nyní je vzpěra připravena k instalaci na vaši stavbu.

Upevnění vzpěry hrazdy závisí na konkrétní konstrukci, ke které ji budete připojovat.

- a) Pokud máte **trojúhelník upevněný na zdi**, vzpěru připevníte k panelu pomocí **4 šroubů 35** – žádné další komponenty nejsou potřeba.



- b) Pokud máte žebřiny, k uchycení vspěry budete potřebovat následující díly (nutné samostatně dokoupit):
 - 4 × šroub 50
 - 1 × pár podložek



Postup montáže na žebřiny:

1. Upevnění pod spojku E1
 - Vzpěru H1 upevněte pod spojku E1.
 - Použijte šroub 50, kterým ji přichytíte v tomto pořadí:
bočnice panelu → vzpěra H1 → spojka E1
2. Vyplnění mezery ve spodní části spojky E1
 - Mezeru vyplňte podložkou v následujícím pořadí:
bočnice panelu → podložka → spojka E1
 - Celou sestavu upevněte šroubem 50.
3. Přišroubování horní části vzpěry
 - Horní část vzpěry H1 připevněte ke konstrukci standardním šroubem 35.

Péče a údržba

Produkty Antonie Emma jsou vyrobeny z přírodního, neošetřeného dřeva. Čistěte je suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Vyhněte se agresivním čisticím prostředkům a abrazivním houbičkám. Rozlité tekutiny ihned setřete – buk snadno nasává vodu. Škrábance či stopy od fixů odstraníte jemným přebroušením (zrnitost 180–240) ve směru vláken.

Průlezký Loopo jsou určeny primárně do interiéru. Při správné úpravě je lze krátkodobě používat venku. Pro ochranu dřeva doporučujeme bezbarvý tvrdý voskový olej splňující bezpečnostní normy.

Upozornění: Olej zvyšuje odolnost proti nečistotám a vlhkosti, ale výrobek nesmí být dlouhodobě vystaven vodě.

Důležité informace o výrobku

- Nevystavujte nadměrné vlhkosti, vodě ani teplotám pod **10 °C** a nad **50 °C**.
- Používejte pouze originální a kompatibilní díly Antonie Emma.
- Všechny produkty jsou bez povrchové úpravy. Reklamované díly jsou nahrazovány ve standardním provedení.

- Spojovací prvky dotahujte pouze do lehkého pnutí – přetažení může způsobit jejich poškození.
- Všechny spojovací prvky musejí být vždy plně zašroubované a dotažené.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoliv jeho část poškozená.
- Suky ve dřevě nemají vliv na funkčnost, drobné vady jsou opraveny.
- Montáž je určena osobám **starším 18 let**. Pokud ji provádí mladší osoba, je nutný dozor dospělého a následná kontrola.
- Používání produktů Antonie Emma je **na vlastní nebezpečí**. Firma **Antonie & Emma s.r.o. nenese odpovědnost za škody či zdravotní újmu** vzniklou jejich používáním.

Varování

- Děti do **6 let** by měly výrobky používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Při používání je nutná opatrnost – nesprávné zacházení může vést k pádům a kolizím.
- Rizika poranění:
 - Pád z výrobku nebo převrácení výrobku.
 - Možnost uškrcení na laně.
 - Nebezpečí skřípnutí části těla.

Výrobky splňují technické požadavky evropských směrnic EN 71-8:2018 a EN 71-1:2014+A1:2018.

Vyrobeno v České republice.

Výrobce:

Antonie & Emma s.r.o.

Chudenická 1059/30, 102 00 Praha – Hostivař

IČ: 06527990, DIČ CZ06527990

<http://www.antonieemma.cz>

