Handbuch für die Bergsteigerplatte und Klettergriffe

Varianten der Befestigung der Bergsteigerplatte:

1. Aufhängung am Panel:

- o Hängen Sie die Bergsteigerplatte an das Panel, wie im Bild gezeigt.
- Stellen Sie sicher, dass die Platte auf allen vier Haken aufliegt, die vollständig auf die Stangen des Panels passen müssen.




2. Direkte Befestigung an der Wand

- Die Bergsteigerplatte kann direkt an der Wand befestigt werden, ohne dass ein Loopo-Panel erforderlich ist.
- Verwenden Sie geeignete Schrauben je nach Wandmaterial und montieren Sie die Platte sicher.

Installation der Bergsteigerplatte am Loopo-Panel:

- Die Bergsteigerplatte wird zerlegt geliefert.
- Die Montage ist einfach folgen Sie dem Bild unten oder sehen Sie sich unser <u>Anleitungsvideo</u> an.





- Wenn die Haken schief sind, richten Sie sie mit der Hand oder durch vorsichtiges Klopfen mit einem Gummihammer aus.
- Im Lieferumfang sind Abdeckschrauben enthalten, die aus Sicherheitsgründen in die Löcher eingesetzt werden müssen, in denen keine Kletterbausteine verwendet werden.



Tipp: Wenn Sie die Platte an einer unüblichen Position anbringen möchten und die Metallabstandsstifte im Weg sind, können Sie diese demontieren.

Installation der Klettergriffe:

- Schrauben Sie die Kletterbausteine oder **Holz-Klettergriffe** in die passenden Löcher auf der Platte und ziehen Sie sie fest an.
- Schrauben Sie immer Abdeckschrauben in die freien Löcher zu Sicherheitszwecken.

Pflege und Wartung

Die Produkte von Antonie Emma sind aus unbehandeltem, natürlichem Holz gefertigt. Reinigen Sie sie mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und scheuernde Schwämme. Verschüttete



Flüssigkeiten sollten sofort abgewischt werden – Buche nimmt Wasser leicht auf. Kratzer oder Markierungen von Markern können durch leichtes Abschleifen (Körnung 180–240) in Richtung der Holzmaserung entfernt werden.

Die Loopo-Klettergeräte sind hauptsächlich für den Innenbereich bestimmt. Bei richtiger Pflege können sie auch kurzfristig im Freien verwendet werden. Zum Schutz des Holzes empfehlen wir ein klares, hartes Wachsöl, das den Sicherheitsnormen entspricht.

Warnung: Das Öl erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Feuchtigkeit, aber das Produkt darf nicht dauerhaft Wasser ausgesetzt werden.

Wichtige Produktinformationen

- Setzen Sie die Produkte nicht übermäßiger Feuchtigkeit, Wasser oder Temperaturen unter 10 °C oder über 50 °C aus.
- Verwenden Sie nur Originalteile von Antonie Emma.
- Alle Produkte sind unbehandelt. Reklamierte Teile werden im Standardzustand ersetzt.
- Befestigungselemente sollten nur bis zu leichtem Widerstand angezogen werden Überdrehen kann zu Beschädigungen führen.
- Alle Befestigungselemente müssen immer vollständig eingeschraubt und festgezogen sein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil davon beschädigt ist.
- Astlöcher im Holz beeinträchtigen die Funktionalität nicht, kleine Mängel werden behoben.
- Die Montage ist für Personen **ab 18 Jahren** vorgesehen. Wenn jüngere Personen die Montage durchführen, ist die Aufsicht eines Erwachsenen und eine anschließende Kontrolle erforderlich.
- Die Verwendung der Produkte von Antonie Emma erfolgt auf eigenes Risiko.
 Antonie & Emma s.r.o. übernimmt keine Haftung für Schäden oder
 Verletzungen, die durch deren Verwendung entstehen.

Warnung

- Kinder unter **6 Jahren** sollten die Produkte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Seien Sie bei der Verwendung vorsichtig unsachgemäßer Umgang kann zu Stürzen und Kollisionen führen.
- Verletzungsrisiken:
 - Sturz vom Produkt oder Umkippen des Produkts
 - Gefahr des Erstickens durch das Seil
 - Gefahr des Einklemmen von Körperteilen



Die Produkte entsprechen den technischen Anforderungen der europäischen Richtlinien EN 71-8:2018 und EN 71-1:2014+A1:2018.

Hergestellt in der Tschechischen Republik.

Hersteller:

Antonie & Emma s.r.o. Chudenicka 1059/30, 102 00 Praha – Hostivar

USt-IdNr.: CZ06527990 http://www.antonieemma.de



