


# Produkt Handbuch – Rutschbahn und ihre Erweiterung

## Zusammenbau der Rutschbahn:

- Die Rutschbahn (geneigte Ebene) wird in zerlegtem Zustand geliefert. Jede Rutschbahn besteht aus zwei Seitenwänden, einer Platte und 8 Schrauben.
- Schrauben Sie die einzelnen Seitenwände mit den Schrauben an die Platte, wie es in diesem [Video-Handbuch](#) gezeigt wird oder auf dem untenstehenden Bild.




## Erweiterung der Rutschbahn:

- Um die Rutschbahn zu verlängern, benötigen Sie 1 x Verbindungsstück SL1 und 8 x Schrauben 35 (für die Verbindung von nur 2 Rutschbahnen reichen 4 Schrauben, bei 3 Rutschbahnen empfehlen wir, für jede Verbindung 8 Schrauben zu verwenden, also insgesamt 16 Schrauben).
- Legen Sie die Rutschbahnen auf eine ebene Fläche, wie auf dem untenstehenden Bild gezeigt. Montieren Sie dann mit den Schrauben ein Verbindungsstück SL1 und dann das zweite Verbindungsstück SL1. Für eine bessere Verständlichkeit sehen Sie sich unser [Video-Handbuch](#) an.



- Beim Erweitern der Rutschbahn verändert sich die maximale Tragkraft.

Tragkraft der geneigten Ebene:



**Verbinden Sie nicht mehr als 3 geneigte Ebenen!** Bei der Verbindung von drei geneigten Ebenen verringert sich ihre Tragkraft auf **70 kg**.

**Zusammenbau des Endstücks der Rutschbahn:**

- Das Endstück der Rutschbahn wird in zerlegtem Zustand geliefert. Das Endstück besteht aus zwei Seitenwänden, einer Platte und 4 Schrauben.
- Schrauben Sie die einzelnen Seitenwände mit den Schrauben an die Platte, wie es in diesem [Video-Handbuch](#) gezeigt wird oder auf dem untenstehenden Bild.



### Befestigung der kleinen Griffe M1:

- Um die kleinen Griffe M1 an der Rutschbahn zu befestigen, benötigen Sie 2 x Schraube 35 für jeden Griff (also 4 x Schraube 35 für beide Griffe). Schrauben sind nicht im Lieferumfang der kleinen Griffe M1 enthalten.
- Befestigen Sie die Griffe in den vorgebohrten Löchern am Ende der Rutschbahn. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung – die abgeschrägte Seite des Griffs sollte zum Rand der Rutschbahn zeigen, damit der Griff natürlich und bequem ist. Folgen Sie der beiliegenden Abbildung.



## Pflege und Wartung

Die Produkte von Antonie Emma sind aus unbehandeltem, natürlichem Holz gefertigt. Reinigen Sie sie mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und scheuernde Schwämme. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort abgewischt werden – Buche nimmt Wasser leicht auf. Kratzer oder Markierungen von Markern können durch leichtes Abschleifen (Körnung 180–240) in Richtung der Holzmaserung entfernt werden.

Die Loopo-Klettergeräte sind hauptsächlich für den Innenbereich bestimmt. Bei richtiger Pflege können sie auch kurzfristig im Freien verwendet werden. Zum Schutz des Holzes empfehlen wir ein klares, hartes Wachsöl, das den Sicherheitsnormen entspricht.

**Warnung:** Das Öl erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Feuchtigkeit, aber das Produkt darf nicht dauerhaft Wasser ausgesetzt werden.

## Wichtige Produktinformationen

- Setzen Sie die Produkte nicht übermäßiger Feuchtigkeit, Wasser oder Temperaturen unter **10 °C** oder über **50 °C** aus.
- Verwenden Sie nur Originalteile von Antonie Emma.
- Alle Produkte sind unbehandelt. Reklamierete Teile werden im Standardzustand ersetzt.
- Befestigungselemente sollten nur bis zu leichtem Widerstand angezogen werden – Überdrehen kann zu Beschädigungen führen.
- Alle Befestigungselemente müssen immer vollständig eingeschraubt und festgezogen sein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil davon beschädigt ist.
- Astlöcher im Holz beeinträchtigen die Funktionalität nicht, kleine Mängel werden behoben.
- Die Montage ist für Personen **ab 18 Jahren** vorgesehen. Wenn jüngere Personen die Montage durchführen, ist die Aufsicht eines Erwachsenen und eine anschließende Kontrolle erforderlich.
- Die Verwendung der Produkte von Antonie Emma erfolgt auf **eigenes Risiko**. **Antonie & Emma s.r.o. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen**, die durch deren Verwendung entstehen.

## Warnung

- Kinder unter **6 Jahren** sollten die Produkte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Seien Sie bei der Verwendung vorsichtig – unsachgemäßer Umgang kann zu Stürzen und Kollisionen führen.
- Verletzungsrisiken:
  - Sturz vom Produkt oder Umkippen des Produkts

- Gefahr des Erstickens durch das Seil
- Gefahr des Einklemmen von Körperteilen

**Die Produkte entsprechen den technischen Anforderungen der europäischen Richtlinien EN 71-8:2018 und EN 71-1:2014+A1:2018.**

Hergestellt in der Tschechischen Republik.

**Hersteller:**

Antonie & Emma s.r.o.  
Chudenicka 1059/30, 102 00 Praha – Hostivar  
USt-IdNr.: CZ06527990  
<http://www.antonieemma.de>

